

Transformer Outdoors™ MC MR

Outdoor Bench / Banc d'extérieur / Banco de exterior

INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IMPORTANT DE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT
IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER DETENIDAMENTE




Multifunctional
Multifonctionnel
Multifunctional




Built to last
Durable
Durable



Space-saving
Économie d'espace
Ahorro de espacio



Modern design
Design moderne
Diseño moderno



TRANSFORMER TABLE INC.

www.transformertable.com

1.844.988.2253

support@transformertable.com

330 Avro, Pointe-Claire, QC H9R 5W9

QC, Canada 🇨🇦


V.23.10.24

Follow Us / Suivez-nous / Siguenos






PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PARTES




Bench
Banc
Banco **1x**



Panels
Panneaux
Paneles **5x**


HOW IT WORKS / COMMENT ÇA FONCTIONNE / COMO FUNCIONA



Open the box and take out the Tranformer Bench.

Ouvrez la boîte et sortez le banc.

Abra la caja y tome el banco.




Pull extremity to extend bench to desired length.
The bench opens to 126.9" (322.4 cm).

Tirez l'extrémité pour allonger le banc à la longueur
souhaitée. Le banc s'étend jusqu'à 126.9 po (322.4 cm).

Tire del extremo para extender el banco a la longitud
deseada. El banco se abre hasta 126.9" (322.4 cm).




HOW IT WORKS / COMMENT ÇA FONCTIONNE / COMO FUNCIONA



Retrieve additional panels from bench storage compartment.

Récupérez les panneaux supplémentaires du compartiment de rangement du banc.


Recoja los paneles adicionales del compartimento de almacenamiento del banco.



Slide panels into place, ensuring to align pins and holes.

Faites glisser les panneaux en place en vous assurant d'aligner les goupilles et les trous.


Deslice los paneles en su lugar, asegurándose de alinear las clavijas y los agujeros.



Secure panels using clips on the underside of the bench.

Fixez les panneaux à l'aide des attaches situées sous le banc.


Asegure los paneles usando los clips ubicados debajo del banco.



Enjoy your Transformer Bench.

Profitez de votre banc!

Dífruta de tu banco.



MAINTENANCE / ENTRETIEN / MANTENIMIENTO

To extend the lifespan of your outdoor furniture, we recommend the following maintenance guidelines:

Regular Cleaning : Periodically clean the furniture using a mild soap solution and a soft brush or cloth. Rinse thoroughly with water to remove any residue.

Avoid Harsh Chemicals : Do not use abrasive cleaners, bleach, or solvents, as they can damage the furniture's finish.

Protective Covers : When not in use, consider using protective covers specifically designed for outdoor furniture to shield it from direct sunlight, rain, and other environmental factors.

Proper Storage : If you live in an area with harsh winters or extreme weather conditions, store the furniture indoors or in a covered area during the off-season.

Pour prolonger la durée de vie de vos meubles d'extérieur, nous vous recommandons les directives d'entretien suivantes :

Nettoyage régulier : Nettoyez périodiquement les meubles avec une solution de savon doux et une brosse ou un chiffon doux. Rincez abondamment à l'eau pour éliminer tout résidu.

Évitez les produits chimiques abrasifs : N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, d'eau de Javel ou de solvants, car ils peuvent endommager la finition des meubles.

Housses de protection : Lorsque les meubles ne sont pas utilisés, pensez à utiliser des housses de protection spécialement conçues pour les meubles d'extérieur afin de les protéger des rayons directs du soleil, de la pluie et d'autres facteurs environnementaux.

Rangement approprié : Si vous vivez dans une région aux hivers rigoureux ou aux conditions météorologiques extrêmes, rangez les meubles à l'intérieur ou dans un endroit couvert à la fin de la saison.

Para prolongar la vida útil de sus muebles de exterior, recomendamos las siguientes pautas de mantenimiento:

Limpieza regular : Limpie los muebles periódicamente con una solución de jabón suave y un cepillo o paño suave. Enjuague bien con agua para eliminar cualquier residuo.

Evite los productos químicos abrasivos : No utilice limpiadores abrasivos, lejía o solventes, ya que pueden dañar el acabado de los muebles.

Fundas protectoras : Cuando no los utilice, considere usar fundas protectoras diseñadas específicamente para muebles de exterior para protegerlos de la luz solar directa, la lluvia y otros factores ambientales.

Almacenamiento adecuado : Si vive en una zona con inviernos severos o condiciones climáticas extremas, almacene los muebles en el interior o en un área cubierta durante la temporada baja.

CLEANING / NETTOYAGE / LIMPIEZA

To care for your Transformer Outdoor Bench, clean it regularly by wiping the surfaces with a soft cloth and water, or a diluted mild soap and water mixture. Be sure to remove substances like food or animal droppings, dust, or dirt. If using soap, rinse the surface with clean water to prevent residue buildup. Always dry wet surfaces, and perform a spot test in an inconspicuous area to avoid discoloration before treating the entire piece of furniture.

Pour entretenir votre banc d'extérieur Transformer, nettoyez-la régulièrement en essuyant les surfaces avec un chiffon doux et de l'eau, ou un mélange d'eau et de savon doux dilué. Veillez à enlever les substances comme les restes de nourriture ou les excréments d'animaux, ainsi que la poussière ou la saleté. Si vous utilisez du savon, rincez la surface à l'eau claire pour éviter les résidus. Séchez toujours les surfaces humides et effectuez un test sur une zone discrète pour éviter toute décoloration avant de traiter l'ensemble du meuble.

Para cuidar tu banco de exterior Transformer, límpiala regularmente limpiando las superficies con un paño suave y agua, o con una mezcla diluida de agua y jabón suave. Asegúrate de eliminar sustancias como restos de comida o excrementos de animales, así como el polvo o la suciedad. Si usas jabón, enjuaga la superficie con agua limpia para evitar residuos. Seca siempre las superficies mojadas y realiza una prueba en un área poco visible para evitar decoloraciones antes de tratar todo el mueble.



CAUTION / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

To avoid injury, use care when assembling.

Use on a level surface.

Adult supervision is required when used by children.

Maximum load: 567 kg / 1250 lb (with 5 panels).

Exceeding this weight may damage the product and cause potential injury.

For outdoor use only.

Keep the furniture away from direct sources of heat, like grills or fire pits, as excessive heat can cause warping.

Storage during harsh conditions with extreme winters or summers, it's the best to storage and use protective covers.

Do not wash with hose or pressure water.

Placing sharp objects, such as knives or metal tools, directly on the table's surface can scratch or puncture the material, particularly for wooden or composite materials.

Pour éviter les blessures, faites attention lors de l'assemblage.

Utilisez sur une surface plane.

La surveillance d'un adulte est requise lorsqu'il est utilisé par des enfants.

Charge maximale : 567 kg / 1250 lb (avec 5 panneaux).

Dépasser ce poids peut endommager le produit et causer des blessures potentielles.

Pour usage extérieur uniquement.

Gardez les meubles éloignés des sources de chaleur directes, comme les grills, car une chaleur excessive peut provoquer une déformation.

Stockage dans des conditions difficiles avec des hivers ou des étés extrêmes, il est préférable de stocker et d'utiliser des housses de protection.

Ne pas laver avec un tuyau d'arrosage ou de l'eau sous pression.

Placer des objets pointus, tels que des couteaux ou des outils métalliques, directement sur la surface de la table peut rayer ou percer le matériau, en particulier pour les matériaux en bois ou composites.

Para evitar lesiones, tenga cuidado al ensamblar.

Utilice en una superficie nivelada.

Se requiere la supervisión de un adulto cuando sea utilizado por niños.

Carga máxima: 567 kg / 1250 lb (con 5 paneles).

Exceder este peso puede dañar el producto y causar lesiones potenciales.

Solo para uso exterior.

Mantenga los muebles alejados de fuentes directas de calor, como parrillas, ya que el calor excesivo puede provocar deformaciones.

Almacenamiento durante condiciones duras con inviernos o veranos extremos, lo mejor es almacenar y usar fundas protectoras.

El proceso de envejecimiento es una característica de la teca y no afecta la integridad estructural del mueble.

No lavar con manguera o agua a presión.

Colocar objetos afilados, como cuchillos o herramientas metálicas, directamente sobre la superficie de la mesa puede rayar o perforar el material, especialmente en el caso de materiales de madera o compuestos.



CUSTOMER SERVICE / SERVICE CLIENTS / SERVICIO AL CLIENTE

Transformer Table may offer a complimentary solution, such as replacing or repairing a furniture part, to resolve any issues. Please note that replacement parts may vary slightly in color, tone, or texture due to variations in Polywood (HIPS). Polywood furniture is designed to replicate the look and feel of natural wood, but slight differences in color, marks, and texture between items from the same collection may occur due to the manufacturing process.

To assist us in assessing the situation, please provide photographs of the product from various angles, including images of the packaging if it was damaged during transit. If photos aren't possible, short videos are also acceptable. Each situation is unique, so please contact us directly for personalized assistance. Our contact information is provided below. We're here to help resolve any concerns you may have.

Transformer Table peut proposer une solution complémentaire, telle que le remplacement ou la réparation d'une pièce de meuble, pour résoudre tout problème. Veuillez noter que les pièces de remplacement peuvent légèrement varier en couleur, ton ou texture en raison des variations dans le Polywood (HIPS). Le mobilier en Polywood est conçu pour imiter l'apparence et la sensation du bois naturel, mais de légères différences de couleur, de marques et de texture peuvent survenir entre les articles de la même collection en raison du processus de fabrication.

Pour nous aider à évaluer la situation, veuillez fournir des photographies du produit sous différents angles, y compris des images de l'emballage s'il a été endommagé pendant le transport. Si les photos ne sont pas possibles, de courtes vidéos sont également acceptables. Chaque situation est unique, alors contactez-nous directement pour une assistance personnalisée. Nos coordonnées sont fournies ci-dessous. Nous sommes là pour vous aider à résoudre toutes vos préoccupations.

Transformer Table puede ofrecer una solución complementaria, como reemplazar o reparar una pieza de mueble, para resolver cualquier problema. Tenga en cuenta que las piezas de repuesto pueden variar ligeramente en color, tono o textura debido a las variaciones en el Polywood (HIPS). Los muebles de Polywood están diseñados para replicar el aspecto y la sensación de la madera natural, pero pueden ocurrir ligeras diferencias en el color, las marcas y la textura entre los artículos de la misma colección debido al proceso de fabricación.

Para ayudarnos a evaluar la situación, proporcione fotografías del producto desde varios ángulos, incluidas imágenes del embalaje si se dañó durante el transporte. Si no es posible tomar fotografías, también se aceptan videos cortos. Cada situación es única, así que contáctenos directamente para obtener asistencia personalizada. Nuestra información de contacto se proporciona a continuación. Estamos aquí para ayudar a resolver cualquier inquietud que pueda tener.

If you have any questions regarding your product, please contact +1 (844) 988 2253
support@transformertable.com
Monday - Friday 9:30 am to 5:30 pm EST

Si vous avez des questions concernant votre produit, veuillez contacter +1 (844) 988 2253
support@transformertable.com
Lundi - Vendredi 9h30 am à 5h30 pm HNE

Si tiene alguna pregunta con respecto a su producto, comuníquese con +1 (844) 988 2253
(Este número no está disponible en México)
support@transformertable.com
Lunes - Viernes 9:30 am a 5:30 pm EST

DELIVERY DEFECTS / DÉFAUTS DE LIVRAISON / DEFECTOS DE ENTREGA

Customers have 48 hours post delivery to report any defects.

Les clients ont 48 heures après la livraison pour signaler tout défaut.

Los clientes tienen 48 horas después de la entrega para reportar cualquier defecto.

